

PROCHY 'EM

TECHNICKÝ RIDER
PRO POŘADATELE · ZVUKAŘE · CZ

VARIANTA · VLASTNÍ KONZOLE

TECHNICKÝ RIDER

PŘIVEZU PIONEER DJ DDJ-SZ2. OD KLUBU STAČÍ PULT, SIGNÁL A ODPOSLECH.

VERZE 1.1 · 11/2026
WWW.PROCHY-EM.CZ

PŘIVEZU VLASTNÍ KONZOLI.

Pioneer DJ DDJ-SZ2 v hard case, notebook, sluchátka a mikrofon – vše potřebné vezu s sebou. Tady je, co potřebuju od klubu.

OD KLUBU POTŘEBUJU

PULT	**VOLNÁ PLOCHA MIN. 160 × 120 CM**
VÝSTUP DO PA	**2× XLR Z KLUBOVÉHO MIXU** Kabely dodá klub, do trafa FGA-202 si je zapojím sám.
ODPOSLECHY	**Z OBOU STRAN, MIN. VPRAVO** Vstup jack 6,3 mm, ve výšce uší, natočené na DJ.
NAPÁJENÍ	**ZÁSUVKA 230 V U PULTU**
PŘÍSTUP	**60 MINUT PŘED ZAČÁTKEM PRODUKCE**

VOZÍM S SEBOU

- **PIONEER DJ DDJ-SZ2 V HARD CASE**
- **NOTEBOOK**
- **ODDĚLOVACÍ TRAFO FGA-202**
- **SLUCHÁTKA**
- **MIKROFON**
- **VLASTNÍ KABELÁŽ**

60 MIN
PŘEDEM JSEM NA MÍSTĚ


30 MIN
STAVBA A KONTROLA ZVUKU

160 × 120
CM MÍSTA NA PULTU

KDE STOJÍM A KOLIK MÍSTA ZABERU.

DJ zády ke stěně, odposlechy po stranách. Konzole v hard case s notebookem na výsuvné poličce.


FIG. 1 — PŮDORYS BOOTHU



1. **DJ PULT**
   MIN. 160 × 120 CM, KONZOLE UPROSTŘED
2. **ODPOSLECH VPRAVO**
   NUTNÝ · VE VÝŠCE UŠÍ, NATOČENÝ NA DJ
3. **ODPOSLECH VLEVO**
   IDEÁLNĚ · POKUD JE MÍSTO
4. **PA**
   HLAVNÍ OZVUČENÍ SMĚREM NA PARKET

DJ ZÁDY KE STĚNĚ. ODPOSLECHY IDEÁLNĚ Z OBOU STRAN, MINIMÁLNĚ VPRAVO.

FIG. 2 — ROZLOŽENÍ PULTU




1. **PIONEER DJ DDJ-SZ2**
   87 × 42 CM
2. **HARD CASE**
   96 × 54 CM, VÝSUVNÁ POLIČKA NA NOTEBOOK
3. **NOTEBOOK**
   NA POLIČCE ZA CASEM, USB DO KONZOLE
4. **VÝSTUP DO PA**
   2× XLR PŘES ODDĚLOVACÍ TRAFO FGA-202
5. **ODPOSLECHY**
   2× JACK 6,3 MM (BOOTH OUT)
6. **NAPÁJENÍ**
   VLASTNÍ KABEL · STAČÍ ZÁSUVKA 230 V

VOLNÁ PLOCHA MIN. 160 × 120 CM. NÁKRES JE V MĚŘÍTKU.

CO KAM VEDE.

Klub dodá 2× XLR z mixu a kabely k odposlechům. Do oddělovacího trafa FGA-202 a konzole si všechno zapojím sám.

FIG. 3 — SIGNÁLOVÉ ZAPOJENÍ



1 **2× XLR Z KLUBOVÉHO MIXU**
KABELY DODÁ KLUB · DO TRAFA FGA-202 SI JE ZAPOJÍM SÁM

2 **BOOTH OUT → ODPOSLECH VPRAVO**
JACK 6,3 MM · NUTNÝ

3 **BOOTH OUT → ODPOSLECH VLEVO**
JACK 6,3 MM · IDEÁLNĚ

4 **ZÁSUVKA 230 V**
NAPÁJECÍ KABEL VEZU SI SÁM

5 **ODDĚLOVACÍ TRAFO FGA-202**
MEZI KONZOLÍ A MIXEM · VČETNĚ KABELŮ VEZU SI SÁM

6 **NOTEBOOK**
USB · VEZU SI SÁM

POHLED NA ZADNÍ PANEL KONZOLE. ČERVENĚ KABELY, KTERÉ DODÁ KLUB, BÍLE MOJE VLASTNÍ.

NĚCO NESEDÍ?
OZVI SE PŘEDEM.

CHECKLIST PRO KLUB · PŘED AKCÍ

☐	VOLNÁ PLOCHA NA PULTU 160 × 120 CM	PULT
☐	2× XLR Z KLUBOVÉHO MIXU K PULTU	SIGNÁL
☐	ODPOSLECH VPRAVO, IDEÁLNĚ I VLEVO	ODPOSLECH
☐	KABELY K ODPOSLECHŮM · JACK 6,3 MM	ODPOSLECH
☐	ZÁSUVKA 230 V U PULTU	NAPÁJENÍ
☐	PŘÍSTUP K PULTU 60 MINUT PŘED ZAČÁTKEM	ČAS

E-MAIL DJ@PROCHY-EM.CZ

TELEFON +420 723 351 041